


Ce manuel de réparation se compose de chapitres correspondant à des opérations déterminées.

La mélhode de réparation décrite dans chaque chapitre traite l'ensemble des opérations réalisables sur l'organe du groupe marin considéré,

### Chaque chapitre contient

- La méthodo de réparation avec echémas, couples de serrage, outiliages spécialisés suivant l'organe considéré,
- Les caractéristiques techniques imprimées sur papier bieu.
- L'outillage sur papier rose,
- Des signes conventionnels qui indiquent :
  - a) dans le titre si l'opération peut ûtre effectuée à bord ou en atelier.
  - b) l'opération préliminaire qui doit être pratiquée.
  - c) au débâteu chaque paragraphe its identifient l'opération à effectuer.





Avenue de la Côte d'Argent B.P. 3 Marcheprime 33380 Biganos-France Téléphone : (56) 23.11.60 Télex Rmc 570621 F.

# manuel de réparation groupe marin diesel Renault Marine 4.130

ere er er egy som i lig trykletter katti

(4 cylindres \_ 130 centilitres)

édition française. Avril 1980

060 300 038

Les méthodes de réparation prescrites par le constructeur dans ce présent manuel, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date de l'établissement du manuel.


Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés à la fabrication des différents organes et accessoires composant le groupe marin.

Tous les droits d'auteur sont réservés à RENAULT-Marine,

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de repérage des opérations sont interdites sans l'autorisation écrite et préalable de <u>RENAULT-Marine</u>.

GENERALITES	10
DISTRIBUTION	20
INJECTION	30
CULASSE	40
CARTER-CYLINDRE	50
LUBRIFICATION	9
REFROIDISSEMENT	70
EQUIPEMENT ELECTRIQUE	WU U
OUTILLAGE	OD


4.130





RENAULT Marine


# **GENERALITES**


4.130











# REMPLACEMENT COURROIE



- 1 Tourner le vilebrequin pour faire correspondre les repères A (Fig. 1) (cylindre 1 explosion)
- 2 Visser PoutiiRM 1 de blocage volant (Fig. 2) à la place du capteur magnétique,



### Débrancher:

3 - Durites reliant la pompe à eau.



### Dépose:

- 4 Courroie alternateur.
- 5 Poulie AV.
- 6 Pompe à eau de mer.
- 7- Carter de distribution.



### Desserrer:

- 8- L'écrou de blocage du tendeur T faire pivoter celui-ci.(Fig. 3)
- 9- Sortir la courroie.





### Repose:


- 10 Contrôler la bonne position des repères de calage (Fig. 3).
- 11 Ajuster le repère gignon injection, bloquer celui-ci avec l'outil RM 2
- 12 Remonter la courroie.
- 13 Régler sa tension à l'aide de l'outil RM16 (Fig. 4).
- 14 Bloquer l'écrou du tendeur.
- 15 Retirer les dispositifs RM 1.RM2.
- 16 Reposer l'ensemble des pièces

# III ATTENTION

- Que l'entraînement pompe à eau soit en position (préalablement enduit de graisse).
- Que le repère A (Fig. 1) corresponde au PMH moteur (pions non décalés).
- 17- Contrôler le calage de la pompe à injection 30.05.








REMPLACEMENT JOINTS D'ETANCHEITE








- 1 Courrole de distribution OSC DISTRIBUTION 20,01 § de 1 à 9.
- 2 Pignon vilebrequin.
- 3 Entraînement pompe à eau de mer.
- 4 Vis fixation pignon arbre à cames.
- 5 Pignon arbre à cames à l'aide de l'entraînement de la pompe à eau, de 3 vis,  $\phi$  6 × 40 et de l'embout **RM3** (Fig. 1).
- 6 Extraire les joints.



\_ FIG.1\_








## Repose:

- 7 Joint d'arbre à cames à l'aide de l'outil RM 11 (Fig. 2).
- 8 Joint vilebrequin à l'aide de l'outil RM12 (Fig. 3).
- ATTENTION enduire les lèvres exclusivement de graisse Ref. 25492.
- 9 Remonter l'ensemble des pièces déposées (DISTRIBUTION 20.01 § de 10 à 17.



### DISTRIBUTION UUI.T

\_f.al=\_

TI MA

**F** 

REVAULT Marine

REMPLACEMENT PLAQUE AV







1 - Pompe à injection ( INJECTION 30,04 § 1 à 10,

- 2 Pignon vilebrequin,
- 3 Entraînement pompe à eau de mer.
- 4 Vis fixation pignon arbre à cames.
- 5 Pignon arbre à cames (0) DISTRIBUTION 20, 02 § 5,
- 6 Carter inférieur.
- 7 Alternateur,
- .∨A supside nixation plaque AV.
- .VA eupsig el enisatxa 9



### Démontage:

10 - Galet fou à l'aide d'une presse,

11 - Galet tendeur.



### Remontage:

12 - Emmancher le galet fou assemblé 🍑 (Fig. 1) outil RMIT


- 13 Joint arbre à cames outil RM11
- 14 Joint Vilebrequin outil RM 12
- 15 Le galet tendeun.



### Repose:

INJECTION 30, 04 et CARTER-CYLINDRE 50, 04 § 42 à 45. 16 - Effectuer l'opération inverse de la dépose

GAZOLE CIRCUIT



## REMPLACEMENT INJECTEUR REMISE EN ETAT







1 - Rampe d'injecteur, clé RM7

ATTENTION Pour cette opération protéger tous les orifices carburant avec des anneaux ou bouchons cache poussière.

# Dépose:

- 2- Des brides de maintien d'injecteurs.
- 3\_ Des injecteurs.



### Démontage injecteurs:

- 4- Serrer le corps porte-injecteur 7 dans un étau muni de mordaches.
- 5- Desserrer Hécrou 1.

### Retirer:

- 6- Le nez d'injecteur 2 .
- 7- La glace intermédiaire 3.
- 8 La tige de pression 4
- 9- En retournant le porte-injecteur récupérer le ressort 5 et les rondelles de tarage 6.

Pour le nettoyage du nez d'injecteur utiliser le coffret nettoyage injecteur Bosch KDEP 2900.


ATTENTION Dans tous les cas la remise en état d'un injecteur doit se limiter


à des opérations de nettoyage ou à un remplacement des pièces détériorées. Le rodage, la rectification des sièges et corps d'injecteurs ou de l'aiguille est à proscrire. Au cours de la remise en état observer la plus grande propreté. Toutes les pièces doivent être rincées dans du liquide propre avant remontage, Utiliser de préférence le liquide d'essai d'injecteur ELF XT 281.




### Remontage:

- 10- Effectuer l'opération dans le sens inverse du démontage (Fig. 1).
- 11- Contrôle et réglage ( INJECTION 30, 02,









### Vérifier:

- 1 La présence (Fig. 1) du calibreur d'entrée.
- 2- La pression d'ouverture dite "tarage de l'injecteur" qui se modifie en changeant l'épaisseur de la rondelle 6 (Fig. 1) page 30.01.
- 3- L'étanchéité, en maintenant une pression de 110:10 Bar, aucune formation de goutte ne doit apparaître sur le nez d'injecteur dans un temps inférieur à 10 secondes.
- 4- Les caractéristiques de ronflement et la forme du jet (Fig. 2).



### Repose:


- 5- Nettoyer la portéed'injecteur A (Fig. 1) sur la chambre(ne pas utiliser d'objet pouvant marquer la portée).
- 6- Injecteurs.
- 7- Brides de maintien (avec des joints toriques neufs).

# ATTENTION Respecter les couples de serrage.

8- Rebrancher les tuyauteries et la rampe d'injection.


# !!! ATTENTION

Il est impératif d'observer la plus grande propreté des raccords. Toute fuite de pression de compression sur la face d'appui du nez d'injecteur entraîne un remplacement de la 1/2 chambre de précombustion.



俞

\_ FIG.1\_











1 - Injecteurs 🍏 INJECTION 30, 01 § 1 à 3,

2-1/2 chambre B outil RM 21

# !!! ATTENTION

Le remplacement des 1/2 chambres de précombustion s'impose lors d'une remise en état de la culasse,




# Repose:


3 - Nettoyer les portées (la chambr e doit rentrer librement).


4 - Embolter la chambre enduite de graisse (Fig. 1),

5 - Remonter les pièces déposées ( ) correspondant.



3003





# INJECTION










# Débrancher:

- 1 Commande accélérateur.
- 2 Arrivée carburant.
- 3 Retour carburant.
- 4 Fil de stop électrique.





### Dépose:


- 5 Courrole de distribution OSC DISTRIBUTION 20.01 § 1 à 9.
- 6 Rampe injection, Clé RM 7
- 7 Ecrou de fixation pignon pompe à injection.
- 8 Extraire le pignon à l'aide de l'arrache RM20 (Fig. 2).
- ATTENTION Ne jamais monter d'arrache prenant sur les dents du pignon.
  - 9- Vis de fixation pompe (sur plaque AV, et support AR).
- 10 Sortir la pompe.



### Repose:

- 11 Effectuer l'opération dans le sens inverse de la dépose, sauf la rampe d'injection OF DISTRIBUTION 20,01 § 10 à 17,
- 12 Caler la pompe injection (INJECTION 30, 05,










\*





- 1 Dépose rampe injection. Clé RM7.
- 2 Retirer la vis (1) de la tête hydraulique et son joint (2) (Fig. 1).
- 3 Visser à la place le support de comparateur RM 22
- 4 Positionner le comparateur muni de son embout pour permettre la
- 5 Tourner le moteur pour mettre le cylindre N° 1 (côté volant) en fin de lecture de la course du piston de pompe.
- 6 Rechercher en même temps le PMB du piston de pompe à injection compression.
- 7\_ $igg(oldsymbol{\phi}igg)$  Faire coincider le repère poulie AV, avec celui du carter (Fig. 2). mettre le comparateur à : 0.
- 8 Le comparateur doit alors marquer une levée de piston de pompe de 1,10+%} mm. sinon, ajuster en faisant pivoter la pompe sur ses boutonnières.
- 9- Bloquer les vis de fixation de la pompe.
- 10- Contrôler à nouveau le calage.
- 11- Remonter les accessoires déposés.



\_FIG, 2\_

30.05

LRM 7

# REMPLACEMENT CULBUTERIE



# Dépose:

- 1 Cache culbuteurs et tuyaux reniflard.
- 2 Vis et écrous de fixation de rampe culbuteurs.
- 3 Rampe culbuteurs.
- 4 Tiges de culbuteurs (les classer par ordre).



# Démontage des culbuteurs:

5 - Enlever les clips, sortir les ressorts, les culbuteurs et les paliers, les classer par ordre.

# III ATTENTION

Les bouchons en bout d'axe sont emmanchés à force et ne sont pas démontables.



# Remontage rampe culbuteurs:

6 - Effectuer l'opération en sens inverse du démontage avec des pièces neuves (Fig. 1), huiler celles-ci.

# 111 ATTENTION

Lors du remplacement des grains de réglage, il est impératif de remplacer les tiges et vice versa.




### Repose:


- 7 Tigesde culbuteurs.
- B Rampe de culbuteurs.

# ATTENTION

Les trous des supports d'axe de culbuteurs doivent être alignés avec les encoches de l'axe.


- 9- Réglage des culbuteurs (Fig. 2).
- 10 Remonter les pièces déposées.





Soupapes Pleine ouverture ECH 1 3 4 2	Culbut à régl ADM. 3 4 2	er
---------------------------------------	---	----

\_ FIG.2 \_



REMPLACEMENT JOINT



### Débrancher:

- 1 Durite arrivée d'eau sur culasse.
- 2 Fil sur sonde température.
- 3 Rampe retour injecteur.

# ATTENTION

Pour toute opération sur le circuit carburant protéger tous les orifices, à l'aide de bouchons ou anneaux cache poussière .

4 - Durite aspiration air (attention à la grille de protection).




### Dépose:

- 5 Filtre carburant.
- 6 Rampe d'injection, Clé RM 7
- 7 Tendeur alternateur et courroie.
- 8 Tuyau renifland.
- 9 Cache culbuteurs.
- 10 Bouchon culasse (A) et (B) (Fig. 2), clé RM 29
- 11 Rampe culbuteurs et les tiges de culbuteurs (les ranger par ordre).
- 12 Vis de fixation culasse sauf la vis Nº 1 qui sera desserrée de 1 tour.
- 13 Faire effectuer à la culasse un mouvement de rotation autour de la vis Nº 1 pour la décoller du carter -cylindre (Fig. 2).


# ATTENTION

Il est impératif d'effectuer les opérations 12 et 13 correctement, pour éviter un soulèvement des chemises, ce qui entraînerait un remplacement obligatoire des joints d'embases de chemises.

- 14 Vis fixation Nº 1.
- 15 Culasse,
- 16 Mettre en place la bride de maintien des chemises RM 14 (Fig. 3).



\_ FIG.2 \_













### Préparation repose:

17- Nettoyer le plan de joint sur bloc cylindre ainsi que les trous de goujons.

18 - Nettoyer le plan de joint sur culasse.

19- Contrôle métrique éventuel (Fig. 4 - 5 - 6) Support RM18 (5)-10.06.



### Repose:

20- Visser les pieds de centrage culasse RM 4 (Fig. 7).

21 - Enlever la bride de maintien des chemises RM 14.

22 - Positionner le joint de culasse correspondant (Fig. 7) (5): 10.02.

23 - De la culasse.

24 - Vis de fixation culasse (R)

25 - Sortir les pieds de centrage.


26 - Serrer les vis en deux passes A et B suivant l'ordre de serrage (Fig. 8).


27- Les tiges et la rampe de culbuteurs.


28- Régler les jeux de culbuteurs (Fig. 9) outil RM5.


29 - Remonter les pièces déposées.

30- Il est impératif d'effectuer un resserrage à chaud RM6.









19 025

Œ

- REMPLACEMENT SOUPAPES
- \_ (1) CULASSE 40,02 40,03 § de 1 à 19.
- Dépose:
- 2 Comprimer les ressorts de soupapes à Itaide de L'outit RM19 (Fig. 3).
- 3 Enlever les demi-bagues, les coupelles supérieures, les ressorts, les soupapes.

# !!! ATTENTION


Classer les pièces dans l'ordre,





# Repose:

# !!! ATTENTION

- Aux ressorts de soupapes Spires à pas progressif (Fig. 1),
- Au dépassement mini des soupapes après rectification (Fig. 2),
- respectif, stassurer dune boine étanchéité, blen nettoyer et huller chaque 4 - Mettre en place des soupapes neuves, les rôder légèrement sur leur siège plèce au cours du remontage.
- 5 Effectuer l'opération inverse du démontage 📆 CULASSE 40,03 § 20 à 30,







coffret de fraises

# REMPLACEMENT CHEMISES-PISTONS





### Dépose:

- 1 Culasse CULASSE 40, 02 § 1 à 16
- 2 Tube de jauge.
- 3 Carter inférieur.
- 4 Pompe à huile,
- 5 Des chapeaux de bielles munis de leur coussinet après contrôle des repères (Fig. 1).
- 6 Des ensembles : chemises-pistons, bielles.




- 7 Intérieur du carter cylindre.
- 8 Portée des joints de chemises.
- 9 Carter inférieur.
- 10 Manetons de vilebrequin.
- 11 Portées du joint de culasse.
- 12 Trous de fixation culasse sur carter cylindre,
- 13 Ensembles "chemise-piston " neufs.

# ATTENTION

Chaque ensemble "chemise-piston" est apparié (Fig. 2).


### Dépassement chemises:


- 14 Placer les chemises, non munies de joint, dans le carter cylindre.
- 15 Vérifier le dépassement ou le retrait (Fig. 3) 10.06



\_ FIG. 1\_

### couleur identique





\_ FIG.3\_



# **CARTER-CYLINDRE**

4.130

### REMPLACEMENT CHEMISES-PISTONS



# !!! ATTENTION

- a) que le dépassement soit en dégradé du cylindre N° 1 au cylindre N° 4 (ou vice versa) (Fig. 4).
- b) à l'écart maximum entre deux chemises voisines (Fig. 4).
- 16 La position et dépassement correct obtenus; Déposer et reformer les ensembles "chemise-piston"; Repérer leur position dans le carter cylindre.



### Démontage des bielles\_Contrôle

17- Sortir les ensembles "bielle-piston" de leur chemise.

## !!! ATTENTION

Les axes des pistons sont emmanchés à force dans les bielles, et tournant dans les pistons.

- 18- Extraire les axes des pistons à l'aide de l'outillage RM 10 1-3-4 (Fig. 5).
- 19- Contrôle métrique éventuel de la Bielle. 10.03.
- 20 Effectuer les opérations de dévrillage et dégauchissage de la Bielle, si nécessaire.

# !!! ATTENTION

Il est impératif de remplacer les vis de bielles après chaque démontage.




### Remontage des bielles sur pistons neufs


21- Vérifier que l'axe du piston tourillonne correctement dans le piston.

### !!! ATTENTION

Faire correspondre chaque Bielle au "Piston-Chemise" déjà repéré au cours de l'opération 16.


22- Placer la bielle dans un four électrique donnant une température de 250° C. (Fig. 6)







\_ FIG.6\_



50 o

axe

- 23- Placer l'axe de piston sur le mandrin de montage 1 après avoir positionné la Bague 2 ; Visser le guide de centrage 3 (Fig. 7) "ne pas le bloquer", s'assurer que l'ensemble coulisse dans le piston correspondant à l'axe, jusqu'à la Butée 2.
- 24- Huiler Itaxe de piston.
- 25- Positionner le piston sur le support 4 (trou de l'axe en face du trou du support).
- 26- Sortir la Bielle du four, la positionner dans le piston.



Respecter la position du piston par rapport à la Bielle (Fig. 8).

27- Engager manuellement l'ensemble "mandrin axe guide" (Fig. 7) dans le piston et le pied de bielle (Fig. 8) jusqu'à ce que l'épaulement de la Bague 2 vienne en butée sur le piston.



Les opérations 26 - 27 sont à effectuer rapidement de façon que la déperdition de chaleur soit réduite au minimum,

- 28 Sortir l'ensemble 1 2 3 (Fig. 7), vérifier qu'il n'y a pas de point dur.
- 29- Monter les segments.

# !!! ATTENTION


La coupe de tous les segments étant ajustée, ne jamais la retoucher.


- 30 Tiercer les segments.
- 31 Huiler les pistons.
- 32- Monter les ensembles "Bielles-Pistons" dans les chemises correspondantes à l'aide de la Bague RM15 (Fig. 9).
- 33 Placer les coussinets sur les bielles.




### Repose:

34- Placer les ensembles "Bielle-Piston-Chemise" munis des joints correspondantsdans le carter cylindre.







- FIG. 9 \_







### REMPLACEMENT CHEMISES-PISTONS



### !!! ATTENTION

Respecter leurs positions (N° 1 côté volant moteur repère côté injection, la flèche sur le piston indiquant le volant moteur) (fig. 10).

- 35 Mettre en place la bride de maintien des chemises RM 14 (Fig. 10),
- 36 Embolter les bielles sur les manetons.
- 37 Huiler le vilebrequin.
- 38 Piacer les chapeaux munis de leur coussinet, en respectant l'appariement avec les biellés.
- 39- Serrer les écrous des chapeaux (Fig. 11).
- 40 Vérifier la bonne rotation de l'ensemble mobile.
- 41 Monter la pompe à huile (préalablement contrôlée ou révisée 60.01).
- 42 Placer les joints caoutchouc des paliers avant et arrière (Fig. 12) joint AV. préalablement collé.
- 43 Placer les joints latéraux : ils doivent recouvrir les extrémités des joints de paliers.
- 44- Maintenir les joints latéraux à l'aide de pieds de centrage (goujon \$6 x 30).
- 45 Placer le carter inférieur,
- 46- Fixer celui-ci, et déposer les pieds de centrage.
- 47- Contrôler le dépassement du piston au PMH par rapport à la chemise (Fig. 13) afin de déterminer l'épaisseur du joint de culasse à utiliser (Fig. 14) tableau de correspondance.

# !!! ATTENTION

L'opération 47 est un contrôle; l'épaisseur du joint de culasse étant déjà donnée dans l'immatriculation du moteur (6) 10.02.

48 - Reposer la culasse CULASSE 40, 02 § 17 à 30.



Repère	Dépassement	Joint à utiliser	
A	0, 42 0, 30	1,5	
В	0,30 0,27	1,4	









FIG.13







\_ FIG. 12 \_











- 1- Culasse CULASSE 40,02 § 1 à 16.
- 2- Pompe injection (30.04 § 1 à 10.
- 3- Plaque AV. 20.03 § 1 à 9.
- 4- Support pompe injection sur bloc.
- 5 Démarreur.
- 6 Inverseur.
- 7 Entrainement inverseur sur volant.
- 8 Volant moteur.
- 9- Carter volant.
- 10- Plaque obturatrice B (Fig. 1).
- 11- Bride de maintien pignon entraînement pompe à huile A (Fig. 1).
- 12- Pignon pompe à huile,
- 13 Pompe à huile
- 14- Le filtre à huile ainsi que le manchon C (Fig. 1). Clé RM8
- 15- Poussoirs de culbuteurs : les ranger par ordre.
- 16- La bride de maintien d'arbre à cames.
- 17- L'arbre à cames.
- 18- La bride de maintien des chemises.
- 19- Les ensembles "chemise-piston-bielle" 50.01 § 2 à 6.
- 20- Les chapeaux de paliers préalablement repérés par rapport au carter (Fig. 2).
- 21- Le vilebrequin, les coussinets de pallers et les flasques de butée.










# !!! ATTENTION

En côte d'origine P.R. 31.01, 2 diamètres différents de coussinets de paliers sont possibles sur le même vilebrequin; ceux-ci sont repérés par des touches de peinture qui doivent correspondre avec celles portées sur le vilebrequin (Fig. 4).



### Repose:


- 22 Placer les coussinets de paliers correspondant au vilebrequin sur le carter cylindre, ceux-ci possédant des trous de graissage (Fig. 3).
- 23 Huiler les portées de vilebrequin et le mettre en place.
- 24 Placer les flasques de butée, Régule côté vilebrequin (Fig. 5).
- 25 Placer les coussinets supérieurs correspondant aux inférieurs sur les chapeaux de paliers (ils ne possèdent pas de trous de graissage).
- 26 Huiler les coussinets.
- 27 Placer et serrer les chapeaux de paliers en respectant le repère (Filg. 6).
- 28 Vérifier que le vilebrequin tourne librement.
- 29 Vérifier le jeu longitudinal du vilebrequin (Fig. 7); si le jeu n'est pas correct, changer les flasques de butée.







\_ FIG.4 \_

\_ FIG.3\_






\_ FIG. 5\_



\_ FIG.7\_



\_ FIG.6\_



# **CARTER-CYLINDRE**

4.130

### REMPLACEMENT






- 30 Placer le joint d'étanchéité du palier arrière du bloc cylindre sur HoutilRM13(Fig. 8).
- 31 Huiler le diamètre extérieur du joint.
- 32 Monter le joint d'étanchéité (Fig. 9).


# !!! ATTENTION


Deux cas peuvent se présenter :

- a) Vilebrequin neuf, le joint doit être monté à sa position d'origine (jusqu'à ce que l'outil vienne en butée).
- b) Vilebrequin réutilisé, afin d'éviter que la lèvre du nouveau joint porte sur le même point du vilebrequin que le précédent, décaler celui-ci par rapport à la position d'origine, (Fig. 10) en procédant comme l'opération 30 - 31 - 32, puis retirer Poutil, placer une entretoise E (Fig. 11), repousser l'outil en butée.
- 33- Effectuer les opérations inverses du démontage.

















### Dépose:

- 1 Tube de jauge.
- 2 Carter inférieur.
- 3 Vis de fixation.
- 4 La pompe.



### Démontage:

5 - Du couvercle.

# !!! ATTENTION

A la projection du siège, de la bille, et du ressort limiteur de pression.

6 - Enlever le pignon fou, le pignon d'entraînement et son arbre.

### Contrôle:

7 - Jeu entre pignons (Fig. 1) (jeu hors tolérance changer les pignons).




### Remontage:


8 - Effectuer l'opération en sens inverse du démontage.




### Repose:


9 - Effectuer l'opération en sens inverse de la déposc CARTER-CYLINDRE 50.04 § 42 à 47.







CIRCULATION EAU











# Dębose:

1 - Des durites ; sur la pompe à eau de mer

2- Des vis de fixation.

3- De la pompe à eau de mer.

Démontage:

4- Des vis 9 Fixation du corps de pompe de cale

2- Sortir le corps 7 de pompe de cale

6 - Extraire le rotor 5

7- Sortin la plaque entretoise 4

8 - Extraine le rotor de circulation 3

NOITNATTA !!!

un remplacement de ceux-ci. a) Toutes rayures importantes des corps de pompes, entrainent

placement de celle-ci, ainsi que des rotors, dues à un échauffement, par manque d'eau) entrainent un remb) - Toutes déformations de la plaque entretoise 4 (boursouflures,

Co.ot 💥 lautnevê aupirtêm elôrtnoð

9- Du palier de pompe à eau de mer (Fig. 2),

### Remontage:

10- Effectuer l'opération inverse du démontage (Fig. 1 - 2) 70.02.

# **ATTENTION**


- a) Le rotor 5 de pompe de cale a un repère blanc : touche de peinture (Fig. 1) 70.02.
- b) Enduire les rotors 3 et 5 (Fig. 1) 70.02 de suif.
- c) Enduire les portées A et B (Fig. 1) 70,02 des corps de pâte à joint afi n d'assurer une bonne étanchéîté.
- d) Au cours du remplacement (si nécessaire) des cames 2 et 6 (Fig. 1) 70.02 la came la plus épaisse se monte dans le corps de pompe de circulation.

# Repose:

- 11 Effectuer l'opération inverse de la Dépose.
- 12- Effectuer un contrôle de débit:

Moteur 3000 T/mn. = débit eau de mer pompe de circulation 14 l/mn. mini.

# tableau des outils de réparation




# **CLASSIFICATION DES OUTILS**

Classe O Outillage de base qui devrait se trouver dans tout atelier de réparation homologué Renault Marine.


classe X Outillage spécialisé indispensable, pour une réparation de qualité, sur un ou plusieurs modèles de groupes marins de notre marque.


classe U Outillage utile facilite les opérations, permet un gain de temps.





.... Plus grand que ...





### DESIGNATION DES INGREDIENTS

Remplir au niveau

Huile mote	our
B Hulle inve	erseur .
C Hulle réd	ucteur
B Huile de n	nouvement (vérin; etc.)
E Fluide hyd	iraulique
Huile (qua	alité à préciser)
<b>a</b>	
Eau + Ar	ntigel - % suivant climat
O	
<b>.</b>	

Colle (qualité à préciser)	R
Graisse Multiservice (grade NLGi à préciser)	5
Graisse graphitée (• Spagraph • ou similaire)	0
Graisse (qualité à préciser)	
Graisse Dow Corning	
P	W

Graisser ou Huiler

Pâte d'étanchéité pour surface plane
(\* Loctite-Formajoint \* ou \* Plastex \* ou similaire)

Liquide d'immobilisation pour assemblage fileté - Démontage avec difficulté
(\* Loctite-Frenbloc \* ou similaire)

Liquide d'immobilisation pour assemblage fileté - Démontage sans difficulté
(\* Loctite-Frenetanch \* ou similaire)

Liquide de blocage pour assemblage serré
- Démontage sans difficulté
(« Loctite-Scelbloc » ou similaire)

Pâte d'étanchéité pour raccord fileté (« Loctite-Formetanch » ou similaire)

Graisse au bisulfure de molybdène

Enduire

Suif

REMARQUE : Pour l'utilisation de ces ingrédients, respecter impérativement les préconisations des fournisseurs.



# NOTES PERSONNELLES

	DATE	NOTES TECHNIQUES
v.T. N:	DATE	NOTES TECHNIQUES
J.T. Nº	DATE	NOTES TECHNIQUES
J.T. N:	DATE	NOTES TECHNIQUES
V.T. N:	DATE	NOTES TECHNIQUES
J.T. N:	DATE	
J.T. Nº	DATE	
v.T. N°	DATE	
N.T. Nº	DATE	